

# Hive Active Light



User guide  
Guía de usuario  
Mode d'emploi



# Welcome to Hive

This guide tells you everything you need to know to use your Hive Active Light.

## Getting started:

### ① Add your Hive Active Light

You can do this using your Hive app or the online dashboard.

#### Using the Hive app:

- Open the Hive app on your smartphone or tablet. You may be asked to log-in.
- Tap the **Menu** button and then **Install devices**, then follow the on-screen instructions.

#### Using the online dashboard:

- Log in to your Hive account at **hivehome.com**
- Under **Settings** select **Install devices**, then follow the on-screen instructions.

If you're new to Hive products, please see the user guide provided with your Hive Hub to set up your Hive account.

Your Hive Active Light can be turned on and off and dimmed remotely from your smartphone or tablet. You can also choose white or color light and set schedules for when it turns on and off.

**2 Fit the bulb into the light fitting and switch the light on**

Ensure the wall switch for the light is switched off before fitting the bulb. Your Hive Active Light is fitted in the same way traditional household bulbs are. Once fitted, switch the light on at the wall and the bulb will then flash on and off to show that it is searching for your hub.

Once your Hive Active Light appears on the screen it will flash once more to confirm it's connected. You can now name it and press **Save** to complete setup.

**3 That's it!**

You've finished setting up your Hive Active Light and you can now control it remotely.

**Remember:** To turn your Hive Active Light on or off remotely it must be switched on at the wall. Your Hive Active Light should not be dimmed using a wall mounted dimmer switch as it may cause buzzing or flickering.

### Usage

Your Hive Active Light is designed for indoor use only. Not suitable for emergency lighting.

### Maintenance

Disconnect your Hive Active Light before cleaning and keep it away from water and other liquids at all times. The Hive Active Light does not contain any serviceable parts so do not attempt to open it.

## Download the Hive app:



If for any reason you need to return your Hive Active Light, simply return your box and its contents to the retailer. Any return is subject to the retailer's refund policy so please don't forget to check the retailer's refund policy too.

By using the Hive Hub and other Hive products, you agree to our terms and conditions, which can be found at [hivehome.com/us/terms](https://hivehome.com/us/terms)



## Can we help?

You can view our handy how-to-use videos along with hints and tips at [hivehome.com/support](https://hivehome.com/support)

# Bienvenido a Hive

Esta guía te enseña todo lo que necesitas saber para usar tu bombilla Hive Active Light.

## Cómo empezar:

- 1 **Añade la bombilla Hive Active Light**  
Puedes hacerlo mediante la app o el panel de control online de Hive.

### Con la app de Hive:

- Abre la app de Hive en tu smartphone o tablet. Es posible que te pida que inicies una sesión.
- Pulsa el botón **Menú** y, a continuación, **Instalar dispositivos**. Luego sigue las instrucciones de la pantalla.

### Con el panel de control online:

- Inicia sesión en tu cuenta de Hive en **hivehome.com**
- En **Ajustes** selecciona **Instalar dispositivos**, luego sigue las instrucciones de la pantalla.

Si eres un nuevo usuario de Hive, consulta la guía que te proporcionamos con Hive Hub para configurar tu cuenta de Hive.

Tu bombilla Hive Active Light puede encenderse, apagarse y regularse de forma remota desde tu smartphone o tablet. También puedes elegir entre luz blanca o de color y programar horarios para su funcionamiento.

## ② **Coloca la bombilla en el portalámparas y enciende la luz**

Asegúrate de que el interruptor de la pared esté apagado antes de colocar la bombilla. Tu bombilla Hive Active Light está diseñada de la misma manera que las bombillas domésticas tradicionales. Cuando esté en su sitio, enciende la luz con el interruptor de la pared. Entonces la bombilla parpadeará para indicar que está buscando tu hub.

Cuando la bombilla Hive Active Light nazca en la pantalla, parpadeará otra vez para confirmar que está conectada. Ahora puedes ponerle nombre y pulsar Guardar para finalizar la configuración.

## ③ **¡Listo!**

Has acabado de configurar la bombilla Hive Active Light y ahora ya puedes controlarla de forma remota.

**Recuerda:** Para encender o apagar la bombilla Hive Active Light de forma remota, el interruptor de la pared tiene que estar encendido. La bombilla Hive Active Light no debería regularse mediante un atenuador de luz instalado en la pared, ya que podría provocar zumbidos o parpadeos.

### Usage

Tu bombilla Hive Active Light está diseñado para usarse solo en interiores. No es apto para luces de emergencia.

### Mantenimiento

Desconecta tu bombilla Hive Active Light antes de limpiarlo y mantenlo lejos del agua y demás líquidos en todo momento. El bombilla Hive Active Light no contiene ninguna pieza reparable, así que no intente abrirlo.

## Descarga la aplicación de Hive:



Si por algún motivo necesitas devolver la bombilla Hive Active Light, simplemente devuelve la caja con todo su contenido donde lo compraste.

Al usar el Hub de Hive y demás productos Hive, aceptas nuestros términos y condiciones, que los puedes encontrar en [hivehome.com/us/terms](https://hivehome.com/us/terms)



## ¿Podemos ayudarte?

Puedes ver nuestros prácticos vídeos con indicaciones y consejos sobre cómo usar nuestros productos en [hivehome.com/support](https://hivehome.com/support)

# Bienvenue chez Hive

Ce guide vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser votre ampoule Hive Active Light.

## Pour commencer :

- 1 **Ajoutez votre ampoule Hive Active Light**  
Vous pouvez le faire à partir de l'application Hive ou de votre tableau de bord en ligne.

### Si vous utilisez l'application Hive :

- Lancez l'application Hive sur votre téléphone intelligent ou tablette et connectez-vous au besoin.
- Appuyez sur le bouton **Menu** puis sur **Installer un appareil** et suivez les instructions à l'écran.

### Si vous utilisez le tableau de bord en ligne :

- Connectez-vous à votre compte Hive sur **hivehome.com**
- Dans la section **Paramètres**, sélectionnez **Installer un appareil** et suivez les instructions à l'écran.

Si vous êtes un nouvel utilisateur des produits Hive, veuillez consulter le guide de l'utilisateur joint à votre hub Hive pour configurer votre compte Hive.

Votre ampoule Hive Active peut être allumée, éteinte ou tamisée à distance à partir de votre téléphone intelligent ou tablette. Vous pouvez également choisir le blanc ou la couleur, et programmer le moment pour allumer et éteindre.

## ② Fixez l'ampoule en place et allumez la lumière

Avant de fixer l'ampoule, assurez-vous que l'interrupteur mural de la lumière est en position Éteint. Votre ampoule Hive Active Light se fixe de la même façon que les ampoules standard habituelles. Une fois en place, allumez la lumière à l'aide de l'interrupteur mural et l'ampoule se mettra à clignoter pendant la recherche de votre hub.

Une fois que votre ampoule Hive Active Light apparaît à l'écran, elle clignote une fois de plus pour confirmer sa connexion. Vous pouvez alors la nommer et appuyer sur **Sauvegarder** pour terminer l'installation.

## ③ Et voilà !

L'installation de votre ampoule Hive Active Light est terminée et vous pouvez désormais la contrôler à distance.

**Rappel :** Pour allumer ou éteindre votre ampoule Hive Active Light à distance, son interrupteur mural doit être en position Allumé. L'intensité de votre ampoule Hive Active Light ne doit pas être contrôlée à l'aide du variateur mural, ce qui pourrait entraîner un bourdonnement ou un vacillement.

### Utilisation

Votre ampoule Hive Active Light est conçu uniquement pour un usage intérieur. Ne convient pas à un éclairage de secours.

### Entretien

Débranchez votre ampoule Hive Active Light avant de le nettoyer et protégez-le de l'eau et autres liquides. Ampoule Hive Active Light ne contient aucun composant susceptible d'être réparé, alors n'essayez pas de l'ouvrir.

Téléchargez l'appli Hive :



Si pour une raison quelconque vous avez besoin de retourner votre ampoule Hive Active Light, il vous suffit de le retourner/rapporter sur son lieu d'achat dans son emballage d'origine avec tous ses accessoires.

En utilisant le boîtier de contrôle et autres produits Hive, vous acceptez nos conditions générales, qui peuvent être consultées sur le site [hivehome.com/can/terms](https://hivehome.com/can/terms)



## Besoin d'aide ?

Jetez un oeil à nos vidéos mode d'emploi, astuces et conseils sur [hivehome.com/support](https://hivehome.com/support)

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference; and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, dont celles pouvant entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.



© 2017 of and imported by Centrica Connected Home US Inc. 12 Greenway Plaza, Ste 250, Houston TX 77046. All rights reserved.

© 2017 of and imported by Centrica Connected Home Canada Inc. Suite 1850, 10303 Jasper Avenue, Edmonton AB, T5J 3N6. All rights reserved.

© 2017 de et importé par Centrica Connected Home Canada, Inc., Suite 1850, 10303 Jasper Avenue, Edmonton AB, T5J 3N6. Tous droits réservés.

